



## Manual – Aparelho Modelo CH020SP com Refil Líquido

Nome: Difusor elétrico

Modelo: **CH020SP**

Tensão de utilização: 110-240 V

Frequência de Trabalho: 50-60Hz

Potência nominal: 6W

Uso: Refil líquido ou Refil pastilha

Fabricante: Zhongshan CTR Household Technology LTD

### Avisos

Não introduza objetos nem o cubra. O aparelho somente pode ser utilizado com o meio de vaporização recomendado. O uso de outras substâncias pode dar origem a um risco tóxico ou incêndio. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, exceto que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre seu uso por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar-se que não brinquem com o aparelho. Para limpar o aparelho, remova-o da tomada e esfregue-o com um tecido seco. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance de crianças. Destinado somente para uso de adultos. O aparelho deve ser mantido na posição vertical enquanto utilizado e armazenado.

### Instruções

- 1 – Retire a tampa do frasco do refil líquido, evitando tocar no pavio.
- 2 – Introduza o refil na parte inferior do aparelho, rosqueando até travar.
- 3 – Use o aparelho sempre na posição vertical. O plugue do aparelho gira para se adequar à tomada.
- 4 – Coloque o aparelho na tomada e o remova quando não em uso.
- 5 – Substitua o refil quando o líquido acabar.
- 6 – Alternativamente, pode-se utilizar o JIMO Anti-Inset Elétrico Refil Pastilha inserindo-o na posição horizontal, desde que não esteja utilizando o refil líquido.



## Manual – Aparelho Modelo CH023P com Refil Líquido

Nome: Difusor Elétrico

Modelo: **CH023P**

Tensão de utilização: 110-240 V

Frequência de Trabalho: 50-60Hz

Potência nominal: 4W

Fabricante: Zhongshan CTR Household Technology LTD

### Avisos

Não introduza objetos nem o cubra. O aparelho somente pode ser utilizado com o meio de vaporização recomendado. O uso de outras substâncias pode dar origem a um risco tóxico ou incêndio. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, exceto que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre seu uso por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar-se que não brinquem com o aparelho. Para limpar o aparelho, remova-o da tomada e esfregue-o com um tecido seco. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance de crianças. Destinado somente para uso de adultos. O aparelho deve ser mantido na posição vertical enquanto utilizado e armazenado.

### Instruções

- 1 – Retire a tampa do frasco do refil líquido, evitando tocar no pavio.
- 2 – Introduza o refil na parte inferior do aparelho, rosqueando até travar.
- 3 – Use o aparelho sempre na posição vertical. O plugue do aparelho gira para se adequar à tomada.
- 4 – Coloque o aparelho na tomada e o remova quando não em uso.
- 5 – Substitua o refil quando o líquido acabar.